



חיבור ראשוני לרמקול עם Google Voice Assistant

הכנות ראשוניות:

1. לחבר את הרמקול לחשמל, לחכות כ-2 דקות עד שהנורית מהבהבת בכתום איטי.
2. להגדיר את הטלפון על שפה אנגלית-שלב חובה! לוודא שהטלפון מחובר לרשת WIFI ביתית.
3. להיכנס לאפליקציית Google Home ללחוץ "הוספה +", "הגדרת מכשירים חדשים"
"הבא"(למטה בצד שמאל), האפליקציה תודיע שהיא מצאה רמקול Beosound /Beoplay
ללחוץ "הבא", לאחר מכן יישמע צליל ברמקול - ללחוץ "כן" להגדיר את הרמקול
לבחור את הרשת WIFI בבית .
4. לאחר מכן חוזרים לאפליקציה של Bang&Olufsen בכדי לסיים את ההתקנה.
לבחור את הרמקול לפי התמונה והשם, לבחור צבע, לבחור מיקום של הרמקול(התאמת סאונד) .

הרמקול שלכם מוכן לפעולה, פקודות לדוגמא:

Hey Google, To Enable Bluetooth Pairing

Ok Google, Play gal-Galatz from Tune in

Hey Google, What is weather?

אם ההתקנה לא הושלמה בהצלחה:

שחזור הגדרות יצרן-FACTORY RESET-יש ללחוץ בתחתית הרמקול ליד חיבור שקע החשמל, על שני הכפתורים ביחד למשך כ-10 שניות עד ששני הנוריות נדלקות באדום. לאחר מכן הן יבהבו באור לבן איטי, ואז יעברו לכתום איטי ותוכלו לחזור לשלב 1.

📍 #BangOlufsenIL

📌 Bang & Olufsen Israel

🌐 Bang-OlufsenIL.com

Bang & Olufsen Israel
Carlebach St 6, Tel Aviv, TLV Mall
info@Bang-OlufsenIL.com
Tel. +972 50 777 9602

BANG & OLUFSEN