



חיבור ראשוני לרמקול עם Google Voice Assistant

הכנות ראשוניות:

-חשבון GMAIL רגיל – חשבון עסקי G-SUITE לא יכול לעבוד עם Google Assistant
-להוריד אפליקציות Google Home + Bang & Olufsen
1. לחבר את הרמקול לחשמל, לחכות כ-2דק עד שהנורית מהבהבת בכתום איטי.

2. להגדיר את הטלפון על שפה אנגלית-שלב חובה! לוודא שהטלפון מחובר לרשת WIFI ביתית.

3. להיכנס לאפליקציית Google Home ללחוץ "הוספה +", "הגדרת מכשירים חדשים"

"הבא"(למטה בצד שמאל), האפליקציה תודיע שהיא מצאה רמקול Beosound /Beoplay

ללחוץ "הבא", לאחר מכן יישמע צליל ברמקול - ללחוץ "כן" להגדיר את הרמקול

לבחור את הרשת WIFI בבית .

4. לאחר מכן חוזרים לאפליקציה של Bang&Olufsen בכדי לסיים את ההתקנה.

לבחור את הרמקול לפי התמונה והשם, לבחור צבע, לבחור מיקום של הרמקול(התאמת סאונד) .

הרמקול שלכם מוכן לפעולה, פקודות לדוגמא:

Hey Google, To Enable Bluetooth Pairing

Ok Google, Play gal-Galatz from Tune in

Hey Google, What is weather?

אם ההתקנה לא הושלמה בהצלחה:

שחזור הגדרות יצרן-FACTORY RESET-יש ללחוץ על שני החיצים שמופנים הצידה ביחד למשך כ-10 שניות עד שנורית המשולש האמצעית נדלקת באדום. לאחר מכן היא תהבהב באור לבן איטי, ואז תעבור לכתום איטי ותוכלו לחזור לשלב 1.

📍 #BangOlufsenIL

📌 Bang & Olufsen Israel

🌐 Bang-OlufsenIL.com

Bang & Olufsen Israel
Carlebach St 6, Tel Aviv, TLV Mall
info@Bang-OlufsenIL.com
Tel. +972 50 777 9602

BANG & OLUFSEN